

## Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung für R11 Plus

Forbo R11 Plus benötigt aufgrund seiner besonderen Strukturierung spezielle Reinigungsverfahren.

### **Bauschlussreinigung :**

Bodenbelag maschinell mit Einscheibenmaschine oder Scheuersaugautomaten mit mittelharter Scheuerbürste und Neutralreiniger (pH-Wert < 9) reinigen, anschließend Schmutzflotte aufnehmen, gründlich mit klarem Wasser nachspülen und Boden trocknen lassen.

### **Erstpflege:**

Eine Beschichtung ist nicht zu empfehlen.

### **Laufende Reinigung (Unterhaltsreinigung):**

Beseitigung von lose aufliegendem Schmutz durch Saugen oder Feuchtwischen mit einem für stark strukturierte Oberflächen geeigneten Fransenmop.

Beseitigung von haftenden Verschmutzungen mit dem Zwei-Eimer-Wischsystem: Flächen im Zwei-Eimer-Wischsystem mit geeignetem Fransenmop reinigen. Großflächen generell mit einer geeigneten Scheuersaugmaschine mit mittelharter Bürste und geeignetem Automatenreiniger reinigen. Randbereiche manuell reinigen.

### **Intensivreinigung:**

Bodenbelag maschinell mit Einscheibenmaschine oder Scheuersaugautomat mit mittelhart Scheuerbürste und Intensivreiniger (pH-Wert < 9) reinigen, anschließend Schmutzflotte aufnehmen, gründlich mit klarem Wasser nachspülen und Boden trocknen lassen.

### **Grundreinigung:**

Eine Grundreinigung ist bei Beachtung der Pflegehinweise generell nicht notwendig.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

#### **Kontakt Deutschland:**

+49 (0) 52 51-18 03-213  
[awt@forbo.com](mailto:awt@forbo.com)

#### **Kontakt Österreich:**

+43 (0) 13 30 92 04  
[info.austria@forbo.com](mailto:info.austria@forbo.com)

#### **Kontakt Schweiz:**

+41 (0) 91 850 01 11  
[info.flooring.ch@forbo.com](mailto:info.flooring.ch@forbo.com)