

VERLEGUNG

1 VORBEREITUNG

Benötigte Werkzeuge: Stift, Teppichmesser inkl. Hakenklinge, Maßband, Stahllineal und Kantentrimmer.



2 INSTALLATION TIPS

Lagern Sie die Rollen für 24 Stunden in dem Raum, in dem sie verlegt werden sollen bei min. 15°C

		≥ 2.9mm
▶ VERLEGEMÖGLICHKEITEN NACH UNTERGRUND	auf Teppichboden	Nein – Untergrund entfernen
	auf fugenlosen Granitfliesen	Ja
	auf Fliesen (mit Fugen)	Ja – bei Fugenbreite < 4mm, Fugentiefe < 1mm
	auf Laminat	Nein – Untergrund entfernen
	auf Estrich	Ja
	auf PVC	Ja
▶ FUSSBODENHEIZUNG	> 28°C	Nein
	< 28°C	Ja
	Wiederaufnehmbar	Ja
▶ GESCHÄTZTE VERLEGEDAUER	12 m ²	1 Stunde
▶ LICHTECHTHEIT	Veranda	Nein
	Tageslicht	Ja

3 VERLEGEMETHODEN

Empfohlene Verlegungsmethoden:

- ▶ lose verlegbar, ohne Klebstoff: bis zu 20 m²
- ▶ lose Verlegen über 20 m²: Mit doppelseitiger Klebefolie oder weichmacherbeständigem Teppichklebeband Ränder entlang des Grundrisses fixieren
- ▶ Klebemethode: Nutzen Sie Kleber auf Acrylbasis, einseitig auftragen. Verwenden Sie einen Spachtel mit feiner Zahnung nach Vorgaben des Herstellers



Max. Tiefe : 1mm / Max. Breite: 4 mm